

i.safe MOBILE

**QUICK START MANUAL
SAFETY INSTRUCTIONS**



MC930.1
MULTI CHARGER FOR
IS930.1/IS930.M1/IS910.1



Document No. 1030MM02REV01

Version: 2021-11-11

(c) 2021 i.safe MOBILE GmbH

i.safe MOBILE GmbH

i_Park Tauberfranken 10

97922 Lauda-Koenigshofen

Germany

Tel. +49 9343 60148-0

info@isafe-mobile.com

www.isafe-mobile.com

Template: TEMPMD01REV00

ENGLISH

Introduction	4
Reservation	4
EU-Declaration of conformity	4
Faults and damages	4
Ex-relevant safety regulations	5
Further safety advices	5
Maintenance / Repair	6
Connecting the device	6
Charging the Tablet	7
Troubleshooting	7
Recycling	7
Trademarks	7
Service Centre	14



ENGLISH

› INTRODUCTION

This document contains information and safety regulations which are to be observed without fail for safe operation of the devices **Multi Charger for IS930 and 910 series (IS-MC930.1)** under the described conditions. Non-observance of this information and instructions can have serious consequences and / or may violate regulations.

Please read the manual and these safety instructions before using the device. In case of any doubt, the German version shall apply.

The current EU-declaration of conformity, certificates, safety instructions and manuals can be found at **www.isafe-mobile.com**, or requested from **i.safe MOBILE GmbH**.

› RESERVATION

The content of this document is presented as it currently exists. **i.safe MOBILE GmbH** does not provide any explicit or tacit guarantee for the accuracy or completeness of the content of this document, including, but not restricted to, the tacit guarantee of market suitability or fitness for a specific purpose unless applicable laws or court decisions make liability mandatory.

i.safe MOBILE GmbH reserves the right to make changes to this document or to withdraw it any time without prior notice. Technical Data is subject to change without notice. Changes, errors and misprints may not be used as a basis for any claim for damages. All rights reserved.

i.safe MOBILE GmbH cannot be held responsible for any data or other loss and direct or indirect damages caused by any improper use of this device.

› EU-DECLARATION OF CONFORMITY

The EU-declaration of conformity can be found at the end of this manual.

› FAULTS AND DAMAGES

If there is any reason to suspect that the safety of the device has been compromised, it must be withdrawn from use immediately. Measures must be taken to prevent any accidental restarting of the device. The safety of the device may be compromised, if, for example:

- » Malfunctions occur.
- » The housing of the device shows damage.
- » The device has been exposed to excessive loads.
- » The device has been stored improperly
- » Markings or labels on the device are illegible.

We recommend that a device displaying errors or in which an error is suspected be sent back to **i.safe MOBILE GmbH** to be checked.

» EX-RELEVANT SAFETY REGULATIONS

» The **i.safe MOBILE IS-MC930.1** may only be used outside potentially explosive areas. The allowed Multi Charger/Tablet combinations for the charging process are listed in the table below.

Allowed Multi Charger/Tablet combinations

Type of tablet	MC930.1
IS910.1	✓
IS910.2	✓
RG910	✓
IS930.1	✓
IS930.2	✓
IS930.RG	✓
IS930.M1	✓

» Devices may only be charged at ambient temperatures between +5°C ... +35°C.

» The device may not be exposed to any aggressive acids or alkalis.

» Only accessories approved by **i.safe MOBILE GmbH** may be used.

» FURTHER SAFETY ADVICES

» Use the device under dry indoor conditions only.

» Do not put the device in environments with excessive temperatures.

» Do not use the device near any flammable or explosive substances.

» Do not use the device in environments with much dust or humidity.

» The device may only be used at ambient temperatures between +5°C ... +35°C.

» Do not use the device in areas where regulations or legislatives prohibit the use.

» Do not expose the device or charger to strong magnetic fields, such as are emitted from induction ovens or microwaves.

» Do not attempt to open or repair the device.

» Improper repair or opening can lead to the destruction of the device, fire or explosion.

» Only authorized personnel are allowed to repair the device.

» Only use accessories approved by **i.safe MOBILE GmbH**.

» Please power off the device and disconnect the power cable before cleaning the device.

» Do not use any chemical cleaning agents to clean the device or the charger. Use a damp and anti-static soft cloth for cleaning.

› MAINTENANCE / REPAIR


Please note any legal requirements for periodic inspection.

The device itself has no user-serviceable parts. It is recommended to perform inspections according to the safety regulations and advises. If there is a problem with the device, please contact your vendor or consult the service center. If your device is in need of repair, you can either contact the service center or your vendor.

› CONNECTING THE DEVICE

Connect the power supply connector of the device (1) with the delivered power supply cable (2). Then connect the power supply cable to the wall socket.

- 1› Power supply connector
- 2› Power supply cable
- 3› Charging slot
- 4› USB-C cable



Connect IS910 series.



Connect IS930 series.

› CHARGING THE TABLET

- › Insert the Tablet in a free charging slot (3) of the **IS-MC930.1**. Connect the Tablet with the USB-C cable (4) of the selected **IS-MC930.1** charging slot.

Please refer to the table „**Allowed Multi Charger/Tablet combinations**“ on page 5.

NOTICE

The battery charging status of the **i.safe MOBILE Tablet** is indicated directly on the device. Please refer to the user manual of your **IS930 series Tablet** or **IS910 series Tablet/non Ex RugGear Tablet**.

› TROUBLESHOOTING

If problems occur, please contact your vendor or **i.safe MOBILE GmbH** directly.

› RECYCLING

The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, battery, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, and accumulators must be taken to separate collection at the end of their working life. This requirement applies in the European Union. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.

Always return your used electronic products, batteries, and packaging materials to dedicated collection points. This way you help prevent uncontrolled waste disposal and promote the recycling of materials.

More detailed information is available from the product retailer, local waste authorities, national producer responsibility organisations, or your local **i.safe MOBILE GmbH** representative.

› TRADEMARKS

- › **i.safe MOBILE** and the **i.safe MOBILE** logo are registered trademarks of the **i.safe MOBILE GmbH**.
- › All other trademarks and copyrights are the properties of their respective owners.

DEUTSCH

Einführung	9
Vorbehalt	9
EU-Konformitätserklärung	9
Fehler und unzulässige Belastungen	9
Ex-relevante Sicherheitsvorschriften	10
Weitere Sicherheitshinweise	10
Wartung / Reparatur	11
Gerät anschließen	11
Aufladen des Tablets	12
Fehlerbehebung	12
Wiederverwertung	12
Warenzeichen	13
Service Centre	14

DEUTSCH

› EINFÜHRUNG

Dieses Dokument enthält Informationen und Sicherheitsvorschriften, die für einen sicheren Betrieb der Geräte **Multi Charger für die IS930 und IS910 Serie (IS-MC930.1)** unter den beschriebenen Bedingungen unbedingt zu berücksichtigen sind. Nichtbeachtung dieser Informationen und Anweisungen kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und diese Sicherheitshinweise bevor Sie das Gerät benutzen. Im Falle widersprüchlicher Informationen gelten die deutschen Anweisungen in diesen Sicherheitshinweisen.

Die aktuelle EU-Konformitätserklärung, Baumusterprüfbescheinigung, Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung können unter www.isafe-mobile.com heruntergeladen oder bei der **i.safe MOBILE GmbH** angefordert werden.

› VORBEHALT

Der Inhalt dieses Dokuments basiert auf der aktuellen Funktion des Gerätes.

Die **i.safe MOBILE GmbH** übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechungen schreiben zwingend eine Haftung vor.

Die **i.safe MOBILE GmbH** behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Für Datenverluste oder andere Schäden gleich welcher Art, die durch den unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstanden sind, übernimmt die **i.safe MOBILE GmbH** keine Haftung.

› EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die EU-Konformitätserklärung befindet sich am Ende dieser Anleitung.

› FEHLER UND UNZULÄSSIGE BELASTUNGEN

Sobald zu befürchten ist, dass die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt wurde, muss das Gerät außer Betrieb genommen werden. Die unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme muss verhindert werden.

Die Gerätesicherheit kann gefährdet sein, wenn z. B.:

- ›› Fehlfunktionen auftreten.
- ›› Am Gehäuse des Gerätes Beschädigungen erkennbar sind.
- ›› Das Gerät übermäßigen Belastungen ausgesetzt wurde.
- ›› Das Gerät unsachgemäß gelagert wurde.

» Beschriftungen auf dem Gerät nicht mehr lesbar sind.

Wir empfehlen ein Gerät, welches Fehler zeigt, oder bei dem Fehler vermutet werden, zu einer Überprüfung an die **i.safe MOBILE GmbH** zurück zu senden.

» EX-RELEVANTE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

» Der **i.safe MOBILE IS-MC930.1** darf nur außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche benutzt werden. Die erlaubten Kombinationen Multi Charger/Tablet für den Ladeprozess sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Erlaubte Kombinationen Multi Charger/Tablet

Tablet Typ	MC930.1
IS910.1	✓
IS910.2	✓
RG910	✓
IS930.1	✓
IS930.2	✓
IS930.RG	✓
IS930.M1	✓

» Geräte dürfen nur bei Umgebungstemperaturen zwischen +5°C ... +35°C geladen werden.

» Das Gerät darf keinen aggressiven Säuren oder Basen ausgesetzt werden.

» Nur von **i.safe MOBILE GmbH** freigegebenes Zubehör darf verwendet werden.

» WEITERE SICHERHEITSHINWEISE

» Benutzen Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.

» Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus.

» Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Substanzen.

» Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter oder staubiger Umgebung.

» Das Gerät darf nur bei Umgebungstemperaturen zwischen +5°C ... +35°C benutzt werden.

» Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, wo das Benutzen verboten ist.

» Setzen Sie das Gerät oder das Ladegerät keinen starken elektrischen Magnetfeldern aus, wie sie z. B. von Induktionsherden oder Mikrowellenöfen ausgehen.

» Öffnen Sie das Gerät nicht selbst und führen Sie auch keine Reparaturen selbst durch.

» Unsachgemäße Reparaturen können zur Zerstörung des Geräts, zu Feuer oder zu einer Explosion führen.

- » Das Gerät darf nur von autorisierten Fachleuten repariert werden.
- » Verwenden Sie nur von **i.safe MOBILE GmbH** zugelassenes Zubehör.
- » Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Netzkabel, bevor Sie das Gerät reinigen.
- » Benutzen Sie keine chemischen Mittel zum Reinigen des Geräts oder des Ladegeräts. Reinigen Sie die Geräte mit einem weichen, angefeuchteten antistatischen Stofftuch.

» WARTUNG/REPARATUR


Beachten Sie eventuell gültige gesetzliche Richtlinien zu wiederkehrenden Prüfungen, wie z. B. die Betriebssicherheitsverordnung!

Das Gerät selbst besitzt keine zu wartenden Teile. Es wird empfohlen, eine Überprüfung anhand der Kriterien in den Sicherheitsvorschriften und Sicherheitshinweisen durchzuführen. Bedarf Ihr Gerät einer Reparatur, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Service Center oder Ihren Verkäufer. Reparaturen dürfen nur durch **i.safe MOBILE GmbH** oder autorisierte Service Center durchgeführt werden, da ansonsten die Sicherheit des Geräts nicht mehr gewährleistet ist.

» GERÄT ANSCHLIESSEN

Verbinden Sie den Netzanschluss des Geräts (1) mit dem mitgelieferten Netzkabel (2). Danach verbinden Sie das Kabel mit der Steckdose.

- 1) Netzanschluss
- 2) Netzkabel
- 3) Ladeslot
- 4) USB-C Kabel





Anschließen der IS910 Serie.



Anschließen der IS930 Serie.

» AUFLADEN DES TABLETS

» Legen Sie das Tablet in einen freien Ladeslot (3) des **IS-MC930.1**. Verbinden Sie das Tablet mit dem USB-C Kabel (4) des gewählten Ladeslots des **IS-MC930.1**.

Bitte beachten Sie die Tabelle „**Erlaubte Kombinationen Multi Charger/Tablet**“ auf Seite 10.

HINWEIS

Der Ladezustand des **i.safe MOBILE Tablets** wird direkt am Gerät angezeigt. Bitte beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres **IS930 Serie Tablets** bzw. Ihres **IS910 Serie Tablets/ non Ex RugGear Tablets**.

» FEHLERBEHEBUNG

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die **i.safe MOBILE GmbH**.

» WIEDERVERWERTUNG

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf der Batterie, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschriften gelten in der Europäischen Union.

Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Entsorgen Sie gebrauchte elektronische Produkte, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den entsprechenden Sammelstellen. Sie beugen so der unkontrollierten Müllbeseitigung vor und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen.

Weitere Informationen erhalten Sie über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen **i.safe MOBILE GmbH** Vertreter.

› WARENZEICHEN

- › **i.safe MOBILE** und das **i.safe MOBILE** Logo sind Marken der **i.safe MOBILE GmbH**.
- › Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

CONTACT/SERVICE CENTRE

FOR FURTHER QUESTIONS PLEASE CONTACT OUR SERVICE CENTRE:

- » **i.safe MOBILE GmbH**, i_Park Tauberfranken 10, 97922 Lauda-Koenigshofen, Germany
- » **support@isafe-mobile.com**
- » **<https://support.isafe-mobile.com>**

EU – Declaration of Conformity

EU – Konformitätserklärung

according to directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU and amendment (EU) 2015/863
nach Richtlinie 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU und Änderung (EU) 2015/863

The company i.safe MOBILE GmbH declares under its sole responsibility that the product to which this declaration relates is in accordance with the provisions of the following data, directives and standards:
Die Firma i.safe MOBILE GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass Ihr Produkt auf welches sich diese Erklärung bezieht, den nachfolgenden Daten, Richtlinien und Normen entspricht:

Name & address of the manufacturer in the EU <i>Name & Anschrift des Herstellers innerhalb der europäischen Gemeinschaft</i>	i.safe MOBILE GmbH i_Park Tauberfranken 10 97922 Lauda – Koenigshofen, Germany
Description of the devices <i>Beschreibung der Geräte</i>	TABLET MULTI CHARGER / Tablet Mehrfach Tischladestation type / Typ: MC930.1
Applied harmonized standards <i>Angewandte harmonisierte Standards</i>	EN 55032: 2015 EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 55024: 2010 + A1:2015 IEC 62321-1: 2008



Lauda – Koenigshofen 27.08.2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dirk Amann'.

Dirk Amann
Managing Director
Geschäftsführer



WWW.ISAFE-MOBILE.COM